

Bergepanzer TVC TRF10-RT
Carson Refkex Stick Multi Pro LCD



Einschaltreihenfolge:

- Sender (alle Schalter in Aus bzw. Mittelstellung)
- Modell

	Zuordnung im Sender		
X50	Kanal 1	CH1	rev
X51	Kanal 2	CH3	rev
X52	Kanal 3	CH2	rev
X53	Kanal 4	CH10	
X54	Kanal 5	CH11	
X55	Kanal 6	CH9	
X56	Kanal 7	CH12	
X57	Kanal 8	CH7	

Lichtmodus 1

Zustand	1	2	3	4
auxlight 1	Aus	Ein	Aus	Ein
auxlight 2	Aus	Aus	Ein	Ein

Lichtmodus2

Zustand	Straßen- verkehr 1	Straßen- verkehr 2	Straßen- verkehr 3	Gefecht
Bremslicht	auto	auto	auto	aus
Tarn-Bremslicht	aus	aus	aus	auto
Blinker links/ rechts	auto	auto	Warnblinker	aus
Rundumlicht 1,2,3,4	Aus	An (Lauflicht)	An (Lauflicht)	Aus