

TVC-TRF-10-AAT (Gepard) an Carson Reflex Stick Pro LCD

Dreistufenschalter Betriebsart

oben: Modus 3 getrennte Suchradar und Hauptwaffensteuerung
 mitte: Modus 2 Fahren und Suchradarsteuerung, gefolgt von Hauptwaffe
 unten: Modus 1 Fahren und simultane Suchradar und Hauptwaffensteuerung



Seitenrichten
 Modus 1: Folgeradar und Turmdrehung simultan
 Modus 2: Folgeradar gefolgt von Trumdrehung
 Modus 3: nur Folgeradar

Höhenrichten
 Modus 1: Folgeradar und Rohrwiege Simultan
 Modus 2: Folgeradar gefolgt von Rohrwiege
 Modus 3: nur Folgeradar
 Alle Modi:
 schnell nach hinten -> Hauptwaffe auslösen

Modus 1+2: Lenkung
 Modus 3: Turmdrehung

Modus 1+2: Gas
 Modus 3: Rohrwiege

Einschaltreihenfolge:

- Sender (alle Schalter in Aus bzw. Mittelstellung)
- Chassis
- Turm

	Zuordnung im Sender		
X50	Kanal 1	CH1	rev
X51	Kanal 2	CH3	rev
X52	Kanal 3	CH2	rev
X53	Kanal 4	CH4	rev
X54	Kanal 5	CH11	
X55	Kanal 6	CH10	
X56	Kanal 7	CH9	
X57	Kanal 8	CH7	

Lichtmodi

	Straßenverkehr 1	Straßenverkehr 2	Straßenverkehr 3	Gefecht	Übungsschießen
Folge	1	2	3	4	5
Bremslicht	auto	auto	auto	aus	auto
Tarn-Bremslicht	aus	aus	aus	auto	aus
Blinker links/ rechts	auto	auto	auto	aus	auto
Rundumlicht 1,2,3,4	aus	An (Laufflicht)	An (Laufflicht)	aus	An (Laufflicht)
Rücklicht / Abblendlicht	aus	aus	an	aus	aus
Tarnlicht / Leitkreuz	aus	aus	aus	an	aus